

Attention !

TRÈS IMPORTANT

Pour utiliser votre "KIVA" en toute sécurité et très économiquement, apportez tous vos soins au graissage.

★

L'huile de votre moteur est usée après 60 heures de marche et vous devez

vider obligatoirement.

Le temps d'utilisation étant assez difficile à déterminer, nous conseillons d'approvisionner 80 litres de fuel et dès que cette quantité est utilisée, faire la vidange.

Entre temps, surveiller le niveau et le maintenir à la **position maximum**, trait repère du haut sur la jauge d'huile.

(Voir gravure page 7 de l'instruction V.M.).

(Voir au verso)

Pour votre moteur **DIESEL**, utilisez :

**Mobiloil Détergente DELVAC
S. 110 ou S. 120 pour l'hiver et
S. 130 ou même S. 140 pour l'été.**

Surtout ne pas mélanger les huiles. Employez toujours une **huile détergente.**

★

Pour le carter des engrenages, dont une vidange annuelle est nécessaire, dans une exploitation moyenne, utilisez :

S A E 80 - extrême pression.

★

Pour les graisseurs "Stauffer", utilisez :

Mobilgréase M. P.

★

Ne pas oublier le graissage de l'arbre de bielle, dont le graisseur se trouve sous le carter tôle du plateau-manivelle, et qui nécessite quelques gouttes d'huile toutes les heures de marche.