

DIESEL

Catalogue pieces de rechanges des tracteurs Zetor 25, Zetor 25A et Zetor 25K 2532 D'yestera 97.4252 Bengre Gerrage culasse (5)

Instructions

celatives aux commandes de pièces de rechange des tracteurs Zetor 25, Zetor 25 A et Zetor 25 K

Nous attachons un soin particulier aux commandes de pièces de rechange et nous les expédions avec exactitude et le plus rapidement possible. Le client nous facilitera notre tâche en spécifiant toujours dans sa commande les indications nécessaires suivantes:

- Le nom exact de la maison, l'adresse, la station de destination, le bureau de poste ou la station de chemin de fer (éventuellement l'adresse à laquelle la commande doit être expédiée, si le lieu de destination est autre que le comicile régulier de la personne ayant passé commande).
- 2 Le nombre de pièces commandées.
- 3. La dénomination exacte des pièces de rechange avec leurs numéros respectifs de commande.
- 4. Le numéro de fabrication du tracteur estampé sur la plaquette de l'usine, placée sur le tableau de bord du tracteur et sur le certificat respectif.
- 5. Le mode de livraison.

Les commandes télégraphiques et téléphoniques doivent être claires et confirmées par écrit.

Toutes les pièces de rechange des tracteurs Zetor 25, Zetor 25 A et Zetor 25 K vous seront fournies par:

MOTOKOY

PRAHA - TCHECOSLOVAQUIE

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX COMMANDES DE PIÈCES DE RECHANGE

AVIS IMPORTANT:

Les pièces marquées du signe N+A+K (colonne 4) peuvent être commandées pour les tracteurs Zetor 25, Zetor 25 A et Zetor 25 K.

Les pièces marquées du signe N sont destinées uniquement aux tracteurs Zetor 25 et on ne peut pas les employer pour les tracteurs Zetor 25 A et Zetor 25 K.

Les pièces marquées du signe A sont destinées uniquement aux tracteurs Zetor 25 A et on ne peut pas les employer pour les tracteurs Zetor 25 et Zetor 25 K.

Les pièces marquées du signe K ne peuvent être utilisées que pour les tracteurs Zetor 25 K et on ne peut pas les monter sur les tracteurs Zetor 25 et Zetor 25 A.

LE NUMÉRO DE LA COLONNE INDIQUE:


Le numéro sur La dénomination Le numéro Pour le type Le nombre de Le poids d'une la figure de la pièce de commande de tracteur pièces par tracteur pièce en gr.

Remarque:


Dans vos demandes ou vos commandes de pièces de rechange indiquer toujours le numéro de fabrication du tracteur. Lista de las piezas de repuesto para tractores Zetor 25, Zetor 25 A y Zetor 25 K

Catalogue des pièces de rechange des tracteurs Zetor 25, Zetor 25 A et Zetor 25 K


Seznam náhradních dílů traktorů Zetor 25, Zetor 25 A a Zetor 25 K





Culata del motor Culasse du moteur Hlava motoru




Dispositivo descompresor Levier de décompression Dekompresní páka









Dínamo 6 V, 70 W, tipo Z Dynamo 6 V, 70 W, type Z Dynamo 6 V, 70 W, typa Z




Dínamo 12 V, 150 W, tipo Pal 02-9055.28 Dynamo 12 V, 150 W, type Pal 02-9055.28 Dynamo 12 V, 150 W, typa Pal 02-9055.28




Dínamo 12 V, 150 W, tipo Pal 02-9075.02 Dynamo 12 V, 150 W, type Pal 02-9075.02 Dynamo 12 V, 150 W, typa Pal 02-9075.02




Regulador de voltaje 12 V, 150 W, tipo Pal 02-9402.01 Régulateur de tension 12 V, 150 W, type Pal 02-9402.01 Regulátor napětí 12 V, 150 W, typa Pal 02-9402.01




Motor de arranque (starter) 4 CV, 12 V, tipo Pal 09-9145.01 Démarreur 4 CV, 12 V, type Pal 09-9145.01 Startér 4 Ks, 12 V, typa Pal 09-9145.01




Eje delantero de una luz de 270 mm Essieu avant — garde au sol 270 mm Přední osa o světlosti 270 mm




Eje delantero de una luz de 420 mm Essieu avant — garde au sol 420 mm Přední osa o světlosti 420 mm





Bomba de agua — Ventilador Pompe à eau — Ventilateur Vodní čerpadlo — Větrák






Filtro de aceite con elemento interior de tamices Filtre à huile avec cartouche filtrante à tamis Olejový čistič se sítkovou čisticí vložkou







Filtro de combustible con un elemento interior de fieltro Filtre à combustible avec cartouche filtrante en feutre Palivový čistič s plstěnou čisticí vložkou





Filtro de combustible Pal FJ 4 B-3 N Filtre à combustible Pal FJ 4 B-3 N Palivový čistič Pal FJ 4 B-3 N




Filtro de decantación Filtre de décantation Usazovací čistič










Regulador de potencia Régulateur Regulátor výkonnostní



Filtro de aire Filtre à air Čistič vzduchu

